

Gebrauchsanweisung

- 1. Hersteller:** HB-DIGITAL GmbH
Wahlerstr. 16
40472 Düsseldorf
Deutschland
- 2. Produkt:** hb-digital Solarstecker Verteiler Typ T

Solarstecker-Verteiler ist dafür vorgesehen, mehrere Solarmodule in Photovoltaikanlagen (PV-Systemen) zu verbinden. Er wird verwendet, um die Energie von mehreren Modulen zu einem Wechselrichter oder anderen Systemkomponenten zu verteilen. Der Verteiler verfügt über mehrere Eingangsanschlüsse, sodass mehrere Kabel angeschlossen werden können, um eine effiziente Stromverteilung zu gewährleisten. Die Installation des Verteilers erfolgt durch den Anschluss von Kabeln mit Solarsteckern, was eine schnelle und einfache Erweiterung des Systems ermöglicht. Dieser Verteiler ist ideal für den Einsatz in Solaranlagen, bei denen mehrere Module für eine optimale Energieübertragung verbunden werden müssen.

Da es sich um elektrische Ausrüstung handelt, empfehlen wir dringend, die Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen zu lassen, um Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Schäden zu vermeiden.
